



КОНСЕРВОВСКРЫВАТЕЛЬ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ

Консервовскрывателем можно вскрывать консервные банки любой формы. (см. рис. 1). Для этого установить консервовскрыватель на банку таким образом, чтобы ведущее зубчатое колесо упиралось в нижнюю кромку, а нож зашел на внутренний край вскрываемого шва.



Рис. 1.

Отпустить нож вертикально до упора в крышку коробки и вращая ручку по часовой стрелке произвести вскрытие коробки на нужную длину. Затем установить нож горизонтально и снять консервовскрыватель. При вскрытии коробки консервовскрыватель следует удерживать в положении, которое он сам займет и равномерно вращать ручку.

Консервовскрывателем можно также откупоривать бутылки с металлическими пробками и стеклянные банки, закатанные металлическими крышками. (см. рис. 2, 3).



Рис. 2.



Рис. 3.



KONSERVIAVAJA KASUTAMISÕPETUS

Konserviavajaga on võimalik avada igasuguse kujuga konservikarpe. (joon. 1).

Asetada konserviavaja karbile nii, et vedaja hammasratas toetuks kaanevaltsi alumisele servale ja löikenuga satuks sissepoole kaanevaltsi. Suruda löikenuga vertikaalasendisse, et löike-



Joon. 1.

tera tungiks karbi kaande. Pöörates käepidet kellaosuti liikumise suunas löikab nuga karbi kaane siledalt ja puhtalt lahti.

Löikamise lõppedes viia löikenuga horisontaalasendisse ja avaja karbilt eemaldada.

Konserviavajaga löikamisel pöörata käepidet ühtlaselt. Hoida konserviavajat vabalt asendis, mille ta ise võtab.

Konserviavajaga võib ka korkida lahti plekkkorke ja avada kaasi kaanetud klaaspurkidelt (joon. 2, 3).



Joon. 2.



Joon. 3